FICHA TÉCNICA

Transformador 286



Instalación:

- Antes de iniciar la instalación, desconecte la fuente de poder para prevenir un shock eléctrico o daño del equipo.
- El montaje del transformador es de pie (ver figura).
- Conecte el voltaje secundario. Refiérase a las marcas en el transformador para la correcta colocación de los cables.
- Asegúrese que ningún cable expuesto tenga contacto con alguna terminal.
- Conecte el Voltaje Primario. Refiérase a código de color de voltaje en el transformador para la correcta colación de los cables.
- Use tape para cubrir todo cable expuesto para impedir que se genere un corto circuito.
- Verifique la instalación y reconecte a la fuente de poder para operación óptima.

> Diagrama de conexión



> Características generales

- El transformador está diseñado para uso en sistemas de control de 16 voltios AC u otras aplicaciones que no excedan las especificaciones. Se puede usar para remplazar cualquier transformador de similar voltaje primario e igual o menor VA especificado.

> Características Técnicas

- 120VAC-16VAC 10VA
- Uso residencial
- Cable 18 AWG
- Garantía 5 años

> Pruebas y códigos que cumple

> Información para solicitar del catálogo

- 286

286 7441109002497

EAGLE ELECTRIC CALIDAD GARANTIZADA

Este documento es propiedad de Eagle Electric
Algunas características pueden cambiar
www.eagle.cr
Fecha de revisión: Setiembre, 2020
Versión 002-2020